

## Vorbereitung

**1** Warningschilder aufstellen.

**2** Ausrüstung überprüfen, besonders Stecker und Kabel. Schäden sofort Ihren Vorgesetzten melden. Gerät nicht benutzen.

**3** Die Maschine erst einstecken und einschalten, wenn sie betriebsbereit ist.

**4** Maschine vorsichtig nach hinten kippen und die Bürste/Pad-Teller montieren.

**5** Bei Teppichreinigung, die richtige Shampoo-Dosierung verwenden, abhängig von der angewendeten Reinigungsmethode.

## Betrieb

**6** Bei Teppichshamponierung das Zusatzgewicht entfernen und die Teppichbürste immer vorbefeuchten.

**7** Ziehen Sie den unteren Hebel und stellen Sie die Griff auf eine angenehme Höhe ein.

**8** Um die Maschine einzuschalten, drücken Sie den gelben Knopf und ziehen den oberen Hebel zu sich.

**9** Heben Sie den Griff, um die Maschine nach rechts zu bewegen. Senken sie ihn für eine Linksbewegung.

**10** Beginnen Sie mit der Arbeit am entferntesten Punkt von der Steckdose.

**11** Arbeiten Sie rückwärts und immer mit dem Kabel hinter Ihnen.

**12** Halten Sie das Kabel am Griff, NICHT über die Schulter hängen. Kabel nicht in die Reinigungslösung legen.

**13** Das Kabel NICHT spannen, es soll stets locker am Boden liegen.

**14** Ecken aussparen, um Wellungen des Bodenbelags zu vermeiden.

**15** Von Seite zu Seite arbeiten, mit überlappenden Bahnen.

**16** Überprüfen Sie regelmäßig Pads und Bürsten. Reinigen oder tauschen Sie das Werkzeug bei Bedarf.

**17** Den Griff nach oben stellen, wenn die Maschine nicht benutzt wird. Ausstecken, wenn sie nicht beaufsichtigt wird.

**18** Bei Steckdosenwechsel, das Kabel von Maschine zu Stecker aufwickeln, nicht umgekehrt, um das Kabel nicht zu verwinden.

**19** **Wartung**  
Ausstecken.

**20** Pads, Pad-Teller bzw. Bürste abnehmen.

**21** Wenn ein Wassertank montiert ist, das Ventil prüfen und bei Bedarf reinigen. Wenn ein Schaumgenerator montiert ist, entleeren und gründlich spülen.

**22** Das Kabel aufwickeln und dabei mit einem feuchten Tuch reinigen.

**23** Die Maschine mit einem feuchten Tuch reinigen.

**24** Padteller/Bürste abmontieren, bevor die Maschine abgestellt wird.

**25** Pads und Bürsten gründliche reinigen und zum Trocknen hängen.

