

1 Vorbereitung

Entnehmen Sie den Wassertank indem Sie an der Tankentriegelung ziehen. Entnehmen Sie den Dosierbecher durch eine Links-drehung.

2

Füllen Sie den Tank mit Frischwasser bis zur angegebenen Markierung an der Tankseite.

3

Füllen Sie das Reinigungsprodukt in den Dosierbecher und geben dieses in den Tank. Vergewissern Sie sich, dass der Dosierbecher richtig eingerastet ist.

4

Setzen Sie den Tank in die Maschine. Achten Sie darauf, dass der Tank einrastet und drücken Sie die Tankentriegelung zu.

5 Betrieb

Stecken Sie das Kabel in die Steckdose und schalten Sie den Hauptschalter der Maschine ein. Der Schalter leuchtet.

6

Halten Sie die Maschine am Griff fest und bringen Sie die Maschine durch drücken des roten Fusspedals in Arbeitsposition.

7

Justieren Sie den Bürstendruck indem Sie den Regler im Gegenuhrzeigersinn drehen bis die rote Anzeigelampe leuchtet. Die rote Anzeige zeigt an, wenn der Motor überlastet ist.

8

Schalten Sie zuerst die Saugturbine (keine Lampe) und danach die Wasserpumpe (Lampe leuchtet) ein.

9

Wenn die rote Anzeige während dem Arbeiten kurz aufleuchtet, ist die Einstellung korrekt. Reinigen Sie die Flächen in Pfeilrichtung (Bild).

10 Wartung

Schalten Sie die Wasserpumpe aus. Lassen Sie die Saugturbine noch für 10 Sekunden laufen um alles Restwasser abzusaugen. Danach schalten Sie die Saugturbine aus.

11

Schalten Sie die Maschine aus und stellen Sie sie in die vertikale Parkposition. Stecken Sie das Kabel immer aus, wenn Sie Arbeiten an der Maschine ausführen.

12

Entnehmen Sie den Tank der Maschine. Entfernen Sie das Filtergehäuse vom Tank indem Sie dafür die Entriegelung auf der Tankrückseite öffnen.

13

Leeren Sie beide Tanks. Reinigen Sie beide Tanks mit warmem Wasser und einem weichen Schwamm.

14

Entfernen Sie die durchsichtige Filterabdeckung und nehmen Sie den Filter heraus. Waschen Sie den Filter unter fließendem Wasser und wringen Sie ihn aus.

15

Waschen Sie das ganze Filtergehäuse und den Schwimmer unter fließendem Wasser aus.

16

Montieren Sie den Filter erst, wenn er vollständig trocken ist.

17

Achten Sie beim Zusammenbauen der Tankeinheit darauf, dass die Nase korrekt in die entsprechende Nut eingeführt wird.

18

Öffnen Sie den Deckel des Bürstengehäuses indem Sie die seitlichen Entriegelungen lösen. Drehen Sie die vier gelben Clips um die Sauglamellen zu lösen.

19

Legen Sie die Maschine auf die linke Seite um die Sauglamellen zu entfernen. Waschen Sie die Lamellen unter fließendem Wasser.

20

Prüfen Sie vor dem Einbau den Zustand der Sauglamellen auf Verschleiß. Achten Sie darauf, dass die vordere und die hintere Lamelle verschieden sind. Die Position steht auf der Oberseite der Lamelle.

21

Drücken Sie die Rotationsicherung, drehen Sie die Bürstenhalterung im Gegenuhrzeigersinn und ziehen Sie diese heraus. Entnehmen Sie die Walzenbürste und reinigen diese.

22

Reinigen Sie das Bürstengehäuse mit einem feuchten Tuch.

23

Prüfen Sie die Borstenlänge. Drehen Sie die Walzenbürste bis sie in den Mitnehmer passt. Setzen Sie die Bürstenhalterung ein und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn bis die Rotationsicherung einrastet.

24

Drehen Sie die kleine gelbe Klemme und entfernen Sie die durchsichtige Abdeckung. Überprüfen Sie, ob der Saugkanal frei von Schmutzablagerungen ist und montieren Sie die Abdeckung wieder.

25

Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch und lassen Sie den Tank offen, damit die Luft zirkulieren kann.

