

swingo 250µ B


Vorbereitung



1 Den orangen Tank von der Maschine abnehmen.



2 Wenn leer, die Batterie herausnehmen.



3 Saubere Bürsten oder Padhalter mit sauberen Pads montieren.



4 Saugbalken montieren.



5 Den weißen Frischwassertank vom orangen Tank ablösen.



6 Frischwassertank mit Wasser bzw. Reinigungslösung befüllen.



7 Geladene Batterie in die Maschine einsetzen.



8 Befüllten Frischwassertank wieder in den orangen Tank einsetzen.

Betrieb



9 Beide Durchflussregler öffnen.



10 Die Durchflussmenge an die Reinigungsaufgabe anpassen, von nieder (-) bis hoch (+).



11 Die Maschine mit dem rechten Pedal aus der Parkposition holen.



12 Den Saugbalken mit dem linken Pedal absenken.



13 Ziehen Sie den orangen Hebel, um den Griff aus seiner Sperre zu lösen.



14 Drücken Sie gleichzeitig den orangen Kontrollschalter und den gelben Knopf, um die Maschine zu starten.



15 Saugmotor ein/ ausschalten.



16 Wasserdurchfluss ein/ausschalten.



17 Nach Beendigung der Arbeit, den Griff mit dem orangen Knopf wieder in die aufrechte Position bringen und verriegeln.



18 Saugbalken mit dem linken Pedal anheben.



19 Die Maschine mit arretiertem Griff nach hinten kippen, um die Parkposition zu aktivieren.



20 Den orangen Tank von der Maschine abnehmen.



21 Tankdeckel entfernen, entleeren und ausspülen



22 Den Schwimmer reinigen und wieder einsetzen.



23 Frischwassertank leeren, ausspülen und wieder einsetzen.



24 Wenn leer, die Batterie entfernen und in die Ladestation geben.



25 Den orangen Tank auf der Maschine montieren.



26 Pads und Bürsten abnehmen, ausspülen und trocknen lassen. Pads bei Bedarf austauschen.



27 Saugbalken abnehmen, reinigen und trocknen lassen.



28 Die Maschine mit einem feuchten Tuch reinigen. Maschine mit offenem Tankdeckel lagern.

Wartung

ACHTUNG!

Benutzen Sie diese Maschine erst, nachdem Sie diese Anweisungen gelesen und verstanden haben.

