


Installations- und Bedienungsanleitung


SEMYtop

ST-88536


ST-88566




Spender und Zubehör




Öffnen Sie den Spender von oben mit dem Schlüssel




Legen Sie die passenden Rollen in den Spender




Die Rollen sollen gut in den Spender passen




Schließen Sie den Spender



Sanft ziehen und abreißen



Nachdem eine Rolle aufgebraucht ist, ziehen Sie die untere Platte mit dem Halter auf die Seite, um die andere Rolle zu verwenden



Sanft ziehen und abreißen